

■ ■ ■ ■ **T** ■ ■ **Com** ■

T-ISDN






Sicherheitspaket.

Voraussetzungen

Für die Bedienung der in dieser Anleitung dargestellten Leistungsmerkmale, mit Ausnahme der Fernsteuerung der Anrufweitschaltung, benötigen Sie ein Endgerät, das keypad- bzw. netzdialogfähig ist. Wie Sie Ihr Endgerät einstellen, entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung des Endgerätes.

Symboldarstellung und Abkürzungen

Folgende Symbole und Abkürzungen helfen Ihnen, die Leistungsmerkmale Ihres T-ISDN Anschlusses schnell und einfach zu nutzen:

	Hörer abnehmen und Wählen abwarten
	Nummer eingeben
	Hörer auflegen
	Ihr Telefon klingelt
	Sie hören einen Ton oder eine Ansage
→ Keypad	Endgerät auf Keypad-Funktion umstellen (siehe Bedienungsanleitung Ihres Endgeräts)
MSN	Abkürzung für „Multiple Subscriber Number“ (Mehrfachrufnummer beim ISDN-Mehrgeräteanschluss) Im Grundpreis eines T-ISDN Anschlusses sind 3 MSN enthalten.

Voraussetzungen 2

Das Sicherheitspaket.

Mit dem Sicherheitspaket erweitern Sie die Fähigkeiten Ihres T-ISDN-Anschlusses, denn Sie erhalten die in dieser Bedienungsanleitung aufgeführten attraktiven Leistungsmerkmale gegen einen geringfügigen monatlichen Aufpreis.

Das Sicherheitspaket enthält alle Funktionen, um Verbindungen gezielt zu erlauben bzw. zu sperren. Damit trägt das Sicherheitspaket zur Kostenkontrolle bei und schützt vor zu hohen Telefonrechnungen.

Hinweis: Die Rufnummern beginnend mit 0190 und 0900 haben wir bereits für Sie gesperrt. Diese Voreinstellung können Sie jederzeit selbst ändern.

Veränderbare Anschluss-Sperre	4
Veränderbare Rufnummernsperre	6
Abweisen unerwünschter Anrufer	11
Annahme erwünschter Anrufer	13
Zurücksetzen der Leistungsmerkmale	15
PIN ändern	15

Die einzelnen Filterfunktionen können jederzeit kostenlos selbst administriert werden. Eine PIN verhindert, dass Unbefugte die Einstellungen ändern können. Das Sicherheitspaket bietet Ihnen als sicherheitsorientiertem Kunden den größtmöglichen Schutz Ihres Anschlusses.

Detaillierte Informationen erhalten Sie unter **freecall 0800 33 07000**, unter **www.t-com.de** oder im T-Punkt.

Alle nachfolgend aufgeführten Leistungsmerkmale gelten nur für Euro-ISDN-Anschlüsse in Mehrgerätekonfiguration.

Tipp: Mein T-Com - Ihr persönlicher Service

Behalten Sie den Überblick über Ihre Aufträge oder den aktuellen Stand Ihrer T-Net und T-ISDN Anschlüsse, die Sie komfortabel online ändern. So können Sie unter Anschlusseinstellungen die Rufnummernsperre selbst managen. Einfach anmelden und Ihre persönlichen Daten angeben unter:









www.t-com.de/shop

Veränderbare Anschluss-Sperre (Verkehrseinschränkungsklassen, VKL)







Diese Funktion sorgt dafür, dass niemand von Ihrem Anschluss aus ohne Ihr Einverständnis telefonieren kann. Ihren individuellen Anforderungen entsprechend bieten wir Ihnen dazu verschiedene Möglichkeiten, so genannte Verkehrseinschränkungsklassen (VKL). Eine Übersicht der unterschiedlichen VKL finden Sie auf der nächsten Seite.

Hinweise: Ankommende Gespräche können natürlich auch bei aktivierter Sperre wie gewohnt angenommen werden. Die Notrufnummern 110 und 112 werden durch die veränderbare Anschluss-Sperre nicht gesperrt.

Einrichten mit Angabe der VKL

-  Hörer abnehmen und Wählton abwarten
- Keypad Endgerät auf Keypad-Funktion umstellen
-  Tastenfolge eingeben
-  PIN eingeben (PIN ändern, siehe Seite 5)
-  Stern-Taste drücken
-  VKL eingeben (VKL-Übersicht, siehe Seite 5)
-  Stern-Taste drücken und MSN eingeben, für die die Anschluss-Sperre aktiviert werden soll
-  Tastenfolge eingeben - Anzeige auf dem Display beachten bzw. Ansage abwarten („Das Dienstmerkmal ist aktiviert“)
-  Hörer auflegen

Deaktivieren der VKL

-  Hörer abnehmen und Wählton abwarten
- Keypad Endgerät auf Keypad-Funktion umstellen
-  Tastenfolge eingeben
-  PIN eingeben (PIN ändern, siehe Seite 15)
-  Stern-Taste drücken MSN eingeben, für die die Anschluss-Sperre deaktiviert werden soll
-  Tastenfolge eingeben - Anzeige auf dem Display beachten bzw. Ansage abwarten („Das Dienstmerkmal ist deaktiviert“)
-  Hörer auflegen

Hinweis: Das „Aktivieren ohne Angabe der VKL“ ist nur möglich, wenn eine VKL bereits einmal eingeschaltet war und ausgeschaltet wurde. Es wird dann die zuletzt eingeebene VKL wieder aktiviert.

Sie können **eine** der nachfolgend definierten VKL durch die Eingabe der entsprechenden Zifferntaste auswählen:

- **VKL 1:** alle abgehenden Verbindungen außer Notrufe
- **VKL 2:** alle abgehenden Verbindungen mit Ausnahme des City-Bereichs und der Servicenummern 0190/0900
- **VKL 3:** Auslandsverbindungen, beginnend mit 00
- **VKL 4:** Interkontinentalverbindungen, beginnend mit 0012-0019, 002, 005-009
- **VKL 5:** Servicenummern 0190/0900
- **VKL 6:** alle abgehenden Verbindungen und Servicenummern 0190/0900 mit Ausnahme des City-Bereichs
- **VKL 7:** Auslandsverbindungen und Servicenummern 0190/0900
- **VKL 8:** Interkontinentalverbindungen und Servicenummern 0190/0900

Hinweise: Die veränderbare Anschluss-Sperre gilt jeweils rufnummernbezogen. Soll der komplette Anschluss gesperrt werden, muss die Sperre für jede Rufnummer eingerichtet werden. Es kann für jede Rufnummer eine andere Sperrklasse definiert werden. Es ist immer nur eine VKL aktiviert.

Die Sperre kann für jede Rufnummer (MSN) optional eingegeben werden. Alternativ wird, wenn die MSN nicht eingegeben wird, die eingestellte MSN des Endgeräts verwendet. Wird kein Dienst angegeben, so werden nur die Sprachdienste gesperrt.

Bei der Eingabe der Zielrufnummer zur Aktivierung der Anrufweitschaltung (AWS) werden nur Rufnummern zugelassen, die nicht gesperrt sind. Wird zuerst die AWS aktiviert und danach die veränderbare Anschluss-Sperre, werden Verbindungen zur Zielrufnummer hergestellt.








Veränderbare Rufnummernsperre.

Mit der Rufnummernsperre können Sie ganz gezielt ausgewählte Zielrufnummern sperren oder zulassen. Mit der Aktivierung von Variante 1 (gesperrte Ziele) entscheiden Sie, dass die eingespeicherten Rufnummern nicht erreicht werden sollen. Aktivieren Sie Variante 2 (zugelassene Ziele), so können nur die eingespeicherten Rufnummern erreicht werden. Wenn Sie diese Funktionen nutzen möchten, speichern Sie einfach bis zu zehn Rufnummern bzw. Rufnummerngruppen für jede Variante über die Tastatur Ihres Endgerätes in eine virtuelle Liste ein, die in der Vermittlungsstelle hinterlegt ist. Die Nummerierung der Listenplätze erfolgt von „1“ bis „10“. Die Rufnummern, die mit 0190 beginnen, sind bereits auf Listenplatz 1 und die, die mit 0900 beginnen, sind auf Listenplatz 2 der Variante 1 eingetragen und gesperrt. Diese Listeneinträge können Sie jederzeit selbst ändern.







Hinweise: Sie können nur eine Variante aktiv schalten und müssen beim Wechsel der Varianten die nicht mehr gewünschte Variante deaktivieren. Die Notrufnummern 110 und 112 werden durch die Rufnummernsperre nicht gesperrt. Ankommende Gespräche werden durch die Rufnummernsperre nicht beeinträchtigt.

Variante 1 - gesperrte Ziele

Aktivieren











-  Hörer abnehmen und Wählton abwarten
- Keypad Endgerät auf Keypad-Funktion umstellen
-  Tastenfolge eingeben
-  PIN eingeben (PIN ändern, siehe Seite 15)
-  Stern-Taste drücken und MSN eingeben, für die Sperre aktiviert werden soll
- oder
-  Tastenfolge eingeben → Rufnummernsperre ist für alle MSN aktiviert
-  Raute-Taste drücken - Anzeige auf dem Display beachten bzw. Ansage abwarten („Das Dienstmerkmal ist aktiviert“)
-  Hörer auflegen

Deaktivieren










-  Hörer abnehmen und Wählton abwarten
- Keypad Endgerät auf Keypad-Funktion umstellen
-  Tastenfolge eingeben
-  PIN eingeben (PIN ändern, siehe Seite 15)
-  Stern-Taste drücken und MSN eingeben, für die die Sperre deaktiviert werden soll
- oder
-  Tastenfolge eingeben → Rufnummernsperre ist für alle MSN deaktiviert
-  Raute-Taste drücken - Anzeige auf dem Display beachten bzw. Ansage abwarten („Das Dienstmerkmal ist deaktiviert“)
-  Hörer auflegen

Möglichkeit A: Gleiche Liste für jede MSN








Listeneinträge (Rufnummern) bearbeiten und speichern

-  Hörer abnehmen und Wählen abwarten
- Keypad Endgerät auf Keypad-Funktion umstellen
-  * 3 4 1 * Tastenfolge eingeben
-  PIN eingeben (PIN ändern, siehe Seite 15)
-  * →  Stern-Taste drücken und Listenplatz*, z. B. **1**, eingeben
-  * →  Stern-Taste drücken und Rufnummer eingeben
-  * 0  Tastenfolge eingeben - Anzeige auf dem Display beachten bzw. Ansage abwarten („Das Dienstmerkmal ist aktiviert“)
-  Hörer auflegen

Listeneinträge löschen

-  Hörer abnehmen und Wählen abwarten
- Keypad Endgerät auf Keypad-Funktion umstellen
-   3 4 1 * Tastenfolge eingeben
-  PIN eingeben (PIN ändern, siehe Seite 15)
-  * →  Stern-Taste drücken und Listenplatz*, z. B. **1**, eingeben
-  * 0  Tastenfolge eingeben - Anzeige auf dem Display beachten bzw. Ansage abwarten („Das Dienstmerkmal ist deaktiviert“)
-  Hörer auflegen













Gesamte Liste löschen

-  Hörer abnehmen und Wählen abwarten
- Keypad Endgerät auf Keypad-Funktion umstellen
-   3 4 1 * Tastenfolge eingeben
-  PIN eingeben (PIN ändern, siehe Seite 15)
-  * 0 * 0  Tastenfolge eingeben - Anzeige auf dem Display beachten bzw. Ansage abwarten („Das Dienstmerkmal ist deaktiviert“)
-  Hörer auflegen












* Die Nummerierung der Listenplätze erfolgt von 1-10.

Möglichkeit B: unterschiedliche Listen für jede MSN










Listeneinträge (Rufnummern) bearbeiten und speichern

-  Hörer abnehmen und Wählen abwarten
- Keypad Endgerät auf Keypad-Funktion umstellen
-  * 3 4 1 * Tastenfolge eingeben
-  PIN eingeben (PIN ändern, siehe Seite 15)
-  * →  Stern-Taste drücken und Listenplatz*, z. B. **1**, eingeben
-  * →  Stern-Taste drücken und Rufnummer eingeben
-  * →  Stern-Taste drücken und MSN eingeben, für die die Sperre eingerichtet werden soll
-   Raute-Taste drücken - Anzeige auf dem Display beachten bzw. Ansage abwarten („Das Dienstmerkmal ist aktiviert“)
-  Hörer auflegen

Listeneinträge löschen

-  Hörer abnehmen und Wählen abwarten
- Keypad Endgerät auf Keypad-Funktion umstellen
-   3 4 1 * Tastenfolge eingeben
-  PIN eingeben (PIN ändern, siehe Seite 15)
-  * →  Stern-Taste drücken und Listenplatz*, z. B. **1**, eingeben
-  * →  Stern-Taste drücken und MSN eingeben, deren Listenplatz gelöscht werden soll
-   Raute-Taste drücken - Anzeige auf dem Display beachten bzw. Ansage abwarten („Das Dienstmerkmal ist deaktiviert“)
-  Hörer auflegen










Gesamte Liste löschen

-  Hörer abnehmen und Wählen abwarten
- Keypad Endgerät auf Keypad-Funktion umstellen
-   3 4 1 * Tastenfolge eingeben
-  PIN eingeben (PIN ändern, siehe Seite 15)
-  * 0 * Tastenfolge eingeben
-  MSN eingeben, deren Liste gelöscht werden soll
-   Raute-Taste drücken - Anzeige auf dem Display beachten bzw. Ansage abwarten („Das Dienstmerkmal ist deaktiviert“)
-  Hörer auflegen











* Die Nummerierung der Listenplätze erfolgt von 1 - 10.

Variante 2 - zugelassene Ziele

Aktivieren











-  Hörer abnehmen und Wählen abwarten
- Keypad Endgerät auf Keypad-Funktion umstellen
-  * 3 3 2 * Tastenfolge eingeben
-  PIN eingeben (PIN ändern, siehe Seite 15)
-  * →  Stern-Taste drücken und MSN eingeben, für die die zugelassenen Ziele aktiviert werden sollen
- oder
-  * 0 Tastenfolge eingeben → zugelassene Ziele sind für alle MSN aktiviert
-   Raute-Taste drücken - Anzeige auf dem Display beachten bzw. Ansage abwarten („Das Dienstmerkmal ist aktiviert“)
-  Hörer auflegen

Deaktivieren










-  Hörer abnehmen und Wählen abwarten
- Keypad Endgerät auf Keypad-Funktion umstellen
-   3 3 2 * Tastenfolge eingeben
-  PIN eingeben (PIN ändern, siehe Seite 15)
-  * →  Stern-Taste drücken und MSN eingeben, für die die zugelassenen Ziele deaktiviert werden sollen
- oder
-  * 0 Tastenfolge eingeben → zugelassene Ziele sind für alle MSN deaktiviert
-   Raute-Taste drücken - Anzeige auf dem Display beachten bzw. Ansage abwarten („Das Dienstmerkmal ist aktiviert“)
-  Hörer auflegen

Möglichkeit A: Gleiche Liste für jede MSN

Listeneinträge (Rufnummern) bearbeiten und speichern

-  Hörer abnehmen und Wählen abwarten
- Keypad Endgerät auf Keypad-Funktion umstellen
-  * 3 4 2 * Tastenfolge eingeben
-  PIN eingeben (PIN ändern, siehe Seite 15)
-  * →  Stern-Taste drücken und Listenplatz*, z. B. **1**, eingeben
-  * →  Stern-Taste drücken und Rufnummer eingeben
-  * 0  Tastenfolge eingeben - Anzeige auf dem Display beachten bzw. Ansage abwarten („Das Dienstmerkmal ist aktiviert“)
-  Hörer auflegen

Listeneinträge löschen

-  Hörer abnehmen und Wählen abwarten
- Keypad Endgerät auf Keypad-Funktion umstellen
-   3 4 2 * Tastenfolge eingeben
-  PIN eingeben (PIN ändern, siehe Seite 15)
-  * →  Stern-Taste drücken und Listenplatz*, z. B. **1**, eingeben
-  * 0  Tastenfolge eingeben - Anzeige auf dem Display beachten bzw. Ansage abwarten („Das Dienstmerkmal ist deaktiviert“)
-  Hörer auflegen

* Die Nummerierung der Listenplätze erfolgt von 1-10.

→ bitte umblättern

Gesamte Liste löschen

- Hörer abnehmen und Wählton abwarten
- Keypad Endgerät auf Keypad-Funktion umstellen
- Tastenfolge eingeben
- PIN eingeben (PIN ändern, siehe Seite 15)
- Tastenfolge eingeben - Anzeige auf dem Display beachten bzw. Ansage abwarten („Das Dienstmerkmal ist deaktiviert“)
- Hörer auflegen

Möglichkeit B: unterschiedliche Listen für jede MSN

Listeneinträge (Rufnummern) bearbeiten und speichern

- Hörer abnehmen und Wählton abwarten
- Keypad Endgerät auf Keypad-Funktion umstellen
- Tastenfolge eingeben
- PIN eingeben (PIN ändern, siehe Seite 15)
- Stern-Taste drücken und Listenplatz*, z. B. 1, eingeben
- Stern-Taste drücken und Rufnummer eingeben
- Stern-Taste drücken und MSN eingeben, für die die Liste der zugelassenen Ziele wirken soll
- Raute-Taste drücken - Anzeige auf dem Display beachten bzw. Ansage abwarten („Das Dienstmerkmal ist aktiviert“)
- Hörer auflegen

Listeneinträge löschen

- Hörer abnehmen und Wählton abwarten
- Keypad Endgerät auf Keypad-Funktion umstellen
- Tastenfolge eingeben
- PIN eingeben (PIN ändern, siehe Seite 15)
- Stern-Taste drücken und Listenplatz*, z. B. 1, eingeben
- Stern-Taste drücken und MSN eingeben, deren Listenplatz gelöscht werden soll
- Raute-Taste drücken - Anzeige auf dem Display beachten bzw. Ansage abwarten („Das Dienstmerkmal ist deaktiviert“)
- Hörer auflegen

Gesamte Liste löschen

- Hörer abnehmen und Wählton abwarten
- Keypad Endgerät auf Keypad-Funktion umstellen
- Tastenfolge eingeben
- PIN eingeben (PIN ändern, siehe Seite 15)
- Tastenfolge eingeben
- MSN eingeben, deren Liste gelöscht werden soll
- Raute-Taste drücken - Anzeige auf dem Display beachten bzw. Ansage abwarten („Das Dienstmerkmal ist deaktiviert“)
- Hörer auflegen

* Die Nummerierung der Listenplätze erfolgt von 1 - 10.

Abweisen unerwünschter Anrufer

Mit der Funktion Abweisen unerwünschter Anrufer können Sie gezielt Anrufe von bestimmten Rufnummern abweisen. Bis zu 20 Ursprungsrufnummern- oder -rufnummernbereiche je Rufnummer (MSN) können in die Sperrliste eingegeben werden. Speichern Sie zuerst die Rufnummern der unerwünschten Anrufer über die Tastatur Ihres Endgeräts in eine Liste. Aktivieren Sie anschließend diese Funktion.

Hinweis: Um dieses Leistungsmerkmal zu nutzen, deaktivieren Sie gegebenenfalls das Leistungsmerkmal Annahme erwünschter Anrufer.

Aktivieren

- Hörer abnehmen und Wählton abwarten
- Keypad Endgerät auf Keypad-Funktion umstellen
- Tastenfolge eingeben
- PIN eingeben (PIN ändern, siehe Seite 15)
- Stern-Taste drücken und MSN eingeben, für die die Sperrliste aktiviert werden soll
- oder Tastenfolge eingeben → Abweisen unerwünschter Anrufer ist für alle MSN aktiviert
- Raute-Taste drücken - Anzeige auf dem Display beachten bzw. Ansage abwarten („Das Dienstmerkmal ist aktiviert“)
- Hörer auflegen

Deaktivieren

- Hörer abnehmen und Wählton abwarten
- Keypad Endgerät auf Keypad-Funktion umstellen
- Tastenfolge eingeben
- PIN eingeben (PIN ändern, siehe Seite 15)
- Stern-Taste drücken und MSN eingeben, für die die Sperrliste deaktiviert werden soll
- oder Tastenfolge eingeben → Abweisen unerwünschter Anrufer ist für alle MSN deaktiviert
- Raute-Taste drücken - Anzeige auf dem Display beachten bzw. Ansage abwarten („Das Dienstmerkmal ist deaktiviert“)
- Hörer auflegen

Listeneinträge bearbeiten

- Hörer abnehmen und Wählton abwarten
- Keypad Endgerät auf Keypad-Funktion umstellen
- Tastenfolge eingeben
- PIN eingeben (PIN ändern, siehe Seite 15)
- Stern-Taste drücken und Listenplatz*, z. B. 1, eingeben
- Stern-Taste drücken und Ursprungsrufnummer oder Ursprungsbereich eingeben
- Stern-Taste drücken und MSN eingeben, für die die Liste unerwünschter Anrufer eingerichtet werden soll
- oder Tastenfolge eingeben, wenn Listeneintrag für alle MSN gelten soll
- Raute-Taste drücken - Anzeige auf dem Display beachten bzw. Ansage abwarten („Das Dienstmerkmal ist aktiviert“)
- Hörer auflegen

Hinweis: Bei der Eingabe des Ursprungs können Rufnummern oder Rufnummernbereiche eingegeben werden. Bei der Eingabe der Ortsnetz- oder Länderkennzahl müssen die Ziffern 0 bzw. 00 mit eingegeben werden.

Listeneinträge löschen

- Hörer abnehmen und Wählton abwarten
- Keypad Endgerät auf Keypad-Funktion umstellen
- Tastenfolge eingeben
- PIN eingeben (PIN ändern, siehe Seite 15)
- Stern-Taste drücken und Listenplatz*, z. B. 1, eingeben
- Stern-Taste drücken und MSN eingeben, für die der Sperrlisteneintrag gelöscht werden soll
- oder Tastenfolge eingeben, wenn Listeneintrag an allen MSN gelöscht werden soll
- Raute-Taste drücken - Anzeige auf dem Display beachten bzw. Ansage abwarten („Das Dienstmerkmal ist deaktiviert“)
- Hörer auflegen

Gesamte Liste löschen

- Hörer abnehmen und Wählton abwarten
- Keypad Endgerät auf Keypad-Funktion umstellen
- Tastenfolge eingeben
- PIN eingeben (PIN ändern, siehe Seite 15)
- Tastenfolge eingeben
- MSN eingeben, für die die Liste gelöscht werden soll
- oder Tastenfolge eingeben, wenn die Liste an allen MSN gelöscht werden soll
- Raute-Taste drücken - Anzeige auf dem Display beachten bzw. Ansage abwarten („Das Dienstmerkmal ist deaktiviert“)
- Hörer auflegen

* Die Nummerierung der Listenplätze erfolgt von 1 - 20.

Annahme erwünschter Anrufer

Mit dem Leistungsmerkmal Annahme erwünschter Anrufer bestimmen Sie ganz gezielt, welche Gespräche bei Ihnen ankommen. Bis zu 30 Ursprungsnummern oder -rufnummernbereiche je Rufnummer (MSN) können in die Liste erwünschter Anrufer eingegeben werden. Nach Aktivieren des Leistungsmerkmals können Sie nur noch von den ausgewählten Anrufern erreicht werden, alle anderen werden abgewiesen.

Hinweis: Um dieses Leistungsmerkmal zu nutzen, deaktivieren Sie gegebenenfalls das Leistungsmerkmal Abweisen unerwünschter Anrufer. Beim Deaktivieren der Funktion bleibt der Listeninhalt erhalten und Sie können die Leistung mit demselben Listeninhalt wieder aktivieren.

Aktivieren

- Hörer abnehmen und Wählton abwarten
- Keypad Endgerät auf Keypad-Funktion umstellen
- Tastenfolge eingeben
- PIN eingeben (PIN ändern, siehe Seite 15)
- Stern-Taste drücken und MSN eingeben, für die die Liste erwünschter Anrufer aktiviert werden soll
- oder
- Tastenfolge eingeben → Annahme erwünschter Anrufer ist für alle MSN aktiviert
- Raute-Taste drücken - Anzeige auf dem Display beachten bzw. Ansage abwarten („Das Dienstmerkmal ist aktiviert“)
- Hörer auflegen

Deaktivieren

- Hörer abnehmen und Wählton abwarten
- Keypad Endgerät auf Keypad-Funktion umstellen
- Tastenfolge eingeben
- PIN eingeben (PIN ändern, siehe Seite 15)
- Stern-Taste drücken und MSN eingeben, für die die Liste erwünschter Anrufer deaktiviert werden soll
- oder
- Tastenfolge eingeben → Annahme erwünschter Anrufer ist für alle MSN deaktiviert
- Raute-Taste drücken - Anzeige auf dem Display beachten bzw. Ansage abwarten („Das Dienstmerkmal ist deaktiviert“)
- Hörer auflegen

Listeneinträge bearbeiten und speichern

- Hörer abnehmen und Wählton abwarten
- Keypad Endgerät auf Keypad-Funktion umstellen
- Tastenfolge eingeben
- PIN eingeben (PIN ändern, siehe Seite 15)
- Stern-Taste drücken und Listenplatz*, z. B. 1, eingeben
- Stern-Taste drücken und Ursprungsnummer oder Ursprungsbereich eingeben
- Stern-Taste drücken und MSN eingeben, für die die Liste erwünschter Anrufer eingerichtet werden soll
- oder
- Tastenfolge eingeben, wenn Listeneintrag für alle MSN gelten soll
- Raute-Taste drücken - Anzeige auf dem Display beachten bzw. Ansage abwarten („Das Dienstmerkmal ist aktiviert“)
- Hörer auflegen

Hinweis: Bei der Eingabe des Ursprungs können Rufnummern oder Rufnummernbereiche eingegeben werden. Bei der Eingabe der Ortsnetz- oder Länderkennzahl müssen die Ziffern 0 bzw. 00 mit eingegeben werden.

Listeneinträge löschen

- Hörer abnehmen und Wählton abwarten
- Keypad Endgerät auf Keypad-Funktion umstellen
- Tastenfolge eingeben
- PIN eingeben (PIN ändern, siehe Seite 15)
- Stern-Taste drücken und Listenplatz*, z. B. 1, eingeben
- Stern-Taste drücken und MSN eingeben, für die der Listeneintrag gelöscht werden soll
- oder
- Tastenfolge eingeben, wenn Listeneintrag an allen MSN gelöscht werden soll
- Raute-Taste drücken - Anzeige auf dem Display bzw. Ansage beachten („Das Dienstmerkmal ist deaktiviert“)
- Hörer auflegen

Gesamte Liste löschen

- Hörer abnehmen und Wählton abwarten
- Keypad Endgerät auf Keypad-Funktion umstellen
- Tastenfolge eingeben
- PIN eingeben (PIN ändern, siehe Seite 15)
- Tastenfolge eingeben
- MSN eingeben, deren Liste gelöscht werden soll
- oder
- Tastenfolge eingeben, wenn die Liste an allen MSN gelöscht werden soll
- Raute-Taste drücken - Anzeige auf dem Display bzw. Ansage beachten („Das Dienstmerkmal ist deaktiviert“)
- Hörer auflegen

* Die Nummerierung der Listenplätze erfolgt von 1 - 30.

Zurücksetzen der Leistungsmerkmale

Mit dieser Funktion können Sie alle aktivierten Leistungsmerkmale mit einer Eingabe je Rufnummer (MSN) ausschalten. Beim Zurücksetzen werden bestehende Listeneinträge bei den folgenden Leistungsmerkmalen nicht verändert: Rufnummernsperre, Selektive Anrufweilerschaltung oder Anschluss-Sperre

- Hörer abnehmen und Wählton abwarten
- Keypad Endgerät auf Keypad-Funktion umstellen
- Tastenfolge eingeben
- PIN eingeben (PIN ändern, siehe unten)
- MSN eingeben, für die die Leistungsmerkmale zurückgesetzt werden sollen
- Anzeige auf dem Display beachten
- Hörer auflegen

PIN ändern

Vor der erstmaligen Nutzung der Leistungsmerkmale aus dem Sicherheitspaket sowie der Fernsteuerung der Anrufweilerschaltung müssen Sie die Grundeinstellungen der PIN (Geheimzahl) ändern.

Die vierstellige Zahl legen Sie ganz individuell selbst fest. Einzige Einschränkung: Ihre PIN darf nicht aus vier gleichen Ziffern bestehen, z. B. 7777. Das schützt Sie vor dem Risiko des Missbrauchs Ihres Anschlusses.

PIN ändern

- Hinweis:** Sie können die PIN nur an Ihrem T-ISDN-Anschluss ändern.
- Hörer abnehmen und Wählton abwarten
- Keypad Endgerät auf Keypad-Funktion umstellen
- Tastenfolge eingeben
- Alte PIN eingeben (bei Grundeinstellung 0000)
- Stern-Taste drücken und neue PIN eingeben
- Stern-Taste drücken und neue PIN wiederholen
- Stern-Taste drücken und MSN eingeben, für die die PIN gelten soll
- Raute-Taste drücken und Ansage abwarten („Das Dienstmerkmal ist aktiviert“)
- Hörer auflegen

Hinweis: Sie können für jede Rufnummer (MSN) eine eigene PIN festlegen.

Bei Fragen erreichen Sie uns unter
freecall **0800 33 07000**

Besuchen Sie uns im T-Punkt oder im Internet unter
www.t-com.de/isdn